

CPD500W 4 KANALNI HARD DISK SNIMAČ

OPIS FUNKCIJA

PREDNJA STRANA UREĐAJA



HDD (Hard Disc Drive): prikazuje rad hard diska.

HDD FULL: HDD-ova memorija je puna.

ALARM: uključeni alarmni ulazi.

TIMER: kada je TIMER uključen.

PLAY (playing mode): reprodukcija video zapisa. Pritiskom na ovu tipku uređaj prikazuje zadnji snimljeni video zapis. Pritiskom na tipke 1-4 birate koju kameru želite gledati.

REC: snimanje.

MENU: pristup glavnom izborniku (samo za ovlaštene instalatere). Da bi glavni izbornik bio dostupan pritisnite tipku MENU. Opciju mijenjanja postavki izbornika ima samo osoba sa SUPERVISOR zaporkom.

ENTER: da bi izabrali odgovarajuću funkciju pritisnite tipku ENTER.

SEARCH: da bi mogli potražiti snimljeni video zapis pritisnite tipku SEARCH. Otvorit će vam se podizbornik u kojem dobivate izbor koji kanal (kameru) želite gledati. Nakon odabira (odabirete strijelicama gore/dolje i potvrđujete izbor pritisnom na tipku ENTER) dobivate moguće opcije potraživanja video zapisa (opet koristite strijelice gore/dolje i tipku ENTER za potvrdu odabira).

ZOOM: pritiskom na tipku ZOOM uvećavamo sliku.

PICTURE IN PICTURE-PIP (slika u slici) / - : pritisnite tipku s oznakom da bi dobili sliku u slici (PIP).

- (tipka sa oznakom -) : Kada ste u izborniku (MENU) pritiskom na ovu tipku možete mijenjati postavke izbornika.

4-CHANNELS DISPLAY MODE (četverokanalni prikaz)/+ : pritisnite tipku s oznakom da bi dobili četverokanalni prikaz (gledate sve kamere odjednom) ili (jedna kamera-jedan kanal)

+ (tipka sa oznakom+) : Kada ste u izborniku (MENU) pritiskom na ovu tipku možete mijenjati postavke izbornika.

SLOW: pritiskom na ovu tipku usporavamo brzinu prikazivanja snimljenog materijala.

POWER: pritiskom na ovu tipku uređaj se isključuje-uključuje.

FF (FAST FORWARD)/STRIJELICA U DESNO: pregledavanje snimljenog materijala unaprijed (pritisnite FF tipku opet da bi prilagodili brzinu pregledavanja 3, 45, 600 puta).

STRIJELICA U DESNO: Kada ste u izborniku (MENU) ista tipka služi za odabir opcija izbornika.

REW (REWIND)/STRIJELICA U LIJEVO: pregledavanje snimljenog materijala unatrag (pritisnite REW tipku da bi prilagodili brzinu pregledavanja 15, 90, 600 puta).

STRIJELICA U LIJEVO: Kada ste u izborniku (MENU), ista tipka služi za odabir opcija izbornika.

STOP/STRIJELICA DOLJE: kada uređaj prikazuje snimljeni događaj (PLAYING MODE) pritiskom na ovu tipku zaustavljate radnju.

STRIJELICA DOLJE: Kada ste u izborniku (MENU), ista tipka služi za odabir opcija izbornika.

PAUSE/STRIJELICA GORE: kad uređaj prikazuje snimljeni događaj (PLAYING MODE) pritiskom na ovu tipku pauzirate radnju (dobiva se «zamrznuta» slika).

STRIJELICA GORE: Kada ste u izborniku (MENU), ista tipka služi za pomicanje opcija prema gore.

PLAY: pritiskom na ovu tipku uređaj prikazuje snimljeni video zapis.

REC: pritiskom na ovu tipku uređaj započinje snimanje. Da bi zaustavili snimanje to možete učiniti ulaskom u glavni izbornik pritiskom na tipku MENU, izaberite opciju RECORD, pritisnite ENTER i sa tipkama + ; - izaberite opciju YES ili NO (da ili ne). Pritiskom na tipku ENTER potvrdite izabranu opciju. Pritisnite tipku MENU dvaput da bi ste izašli iz izbornika.

CAMERA SELECT 1-4 (odabir kamere 1-4): pritiskom na tipku 1-4 birate kameru koju želite promatrati na monitoru.

ENTER+SEARCH: pritiskom na obje tipke u isto vrijeme dobijate opciju za ulazak u USB izbornik za podršku uređaja (prebacivanje podataka DVR-a na USB karticu (USB STICK) ili drugi HDD pomoću USB kabela. Pritiskom na tipku MENU izlazite iz programa.

ENTER+ZOOM: pritiskom na obje tipke u isto vrijeme pokrećete PTZ* rad. Zaustavljate akciju pritiskom na iste tipke odjedanput.

MENU+ENTER: pritiskom na ove dvije tipke u isto vrijeme zaključavate-odključavate tipkovnicu. Da bi ste otključali tipkovnicu potrebna vam je zaporka korisnika.

REC+PLAY: pritiskom na ove dvije tipke u isto vrijeme pokreće se RETR* (REMOTE EVENT TRIGGER RECORDING), snimanje događaja otkriveno pomoću senzora za pokret.

REC+STOP: pritiskom na ove dvije tipke u isto vrijeme zaustavlja se R.E.T.R.*

RECORDING (snimanje): ovaj uređaj nudi 2 izbora snimanja, ručno i pomoću timer-a (MANUAL – TIMER). Ako se za vrijeme snimanja uređaj ugasi (zbog nedostatka struje, pada napona, itd.) Snimke će biti pohranjene na HDD-u, a uređaj će se vratiti na originalne postavke snimanja kada se ponovno uključi.

PLAYBACK (pregledavanje videozapisa): pogledaj pod **PLAY**.

PTZ* (PAN TILT ZOOM): opcija za pokretne kamere.

R.E.T.R.* (REMOTE EVENT TRIGGER RECORDING): samo za PC. Kada se aktivira senzor za detekciju pokreta (uređaj mora biti u R.E.T.R. MODE-u), snimke događaja će biti prebačene i pohranjene u PC-u.

TIMER: uključeno snimanje po zadanom vremenu.

VAŽNA NAPOMENA :

Za ispravan rad uređaj je potrebno programirati i pravilno priključiti sa svim komponentama. Programiranje i priključenje vrši isključivo ovlašteni instalater, u protivnom za uređaj ne dajemo jamstvo.